

urmet

Quick guide

H.265 IP
CAMERA SERIES



IT | EN | FR | ES | DE

www.urmet.com

URMET IS IN YOUR LIFE

Indice

INFORMAZIONI GENERALI	3
Avvertenze	3
INSTALLAZIONE	6
Installazione Bullet Camera	6
Installazione Indoor Dome Camera	7
Installazione Vandal-Proof Dome Camera	9
Installazione Mini Dome Camera	10
Installazione Box Camera	12
CONFIGURAZIONI IP DELL'UNITÀ DI RIPRESA	14
Connessione su rete IP con servizio DHCP	14

Informazioni generali

Gentile Cliente,

La ringraziamo per l'acquisto di questo prodotto.

La presente guida le permetterà una rapida messa in funzione delle unità di ripresa IP H.265 di URMET S.p.A.

Prima di usare l'apparecchiatura, legga e conservi questo documento con attenzione ed in un luogo facilmente reperibile per poterlo consultare prontamente quando necessario.

***NOTA BENE**

Per maggiori approfondimenti, fare riferimento al manuale istruzioni presente sul sito Urmnet. Per scaricare il Manuale dal Sito vedere il QR code sul foglio di Addendum.

AVVERTENZE

Alimentazione

Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione.

È opportuno prevedere a monte degli apparecchi un idoneo interruttore di sezionamento e di protezione.

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento togliere l'alimentazione tramite l'interruttore generale.

Utilizzare unicamente l'alimentatore fornito a corredo del prodotto.

Precauzioni per la sicurezza

Per prevenire il rischio di incendio e folgorazione, evitare di esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità e di introdurre al suo interno qualsiasi oggetto solido o liquido. Se ciò dovesse avvenire, scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione e farlo controllare da personale qualificato.

In nessun caso il dispositivo deve essere aperto. Per qualsiasi intervento di riparazione rivolgersi a personale qualificato oppure contattare il centro assistenza tecnico autorizzato (www.urmet.com » Contatti » Centri Assistenza Tecnica).

Conservare questa apparecchiatura lontano dalla portata dei bambini; in caso contrario questi potrebbero danneggiarla, o danneggiarla accidentalmente.

Non toccare questa apparecchiatura con le mani bagnate per evitare scosse elettriche o danni meccanici.

Se l'apparecchiatura dovesse cadere o il contenitore esterno dovesse risultare danneggiato, cessarne l'utilizzo. Se si continuasse ad utilizzarla in queste condizioni, si potrebbe verificare una scossa elettrica. In questo caso contattare il rivenditore o l'installatore autorizzato.

Precauzioni per l'installazione

Non installare la telecamera in ambienti esposti alla pioggia o all'umidità. In questi casi utilizzare le apposite custodie.

Evitare di puntare direttamente l'obiettivo contro il sole o contro luci intense, anche se la

telecamera è spenta; il soggetto da riprendere non deve essere in controluce.

Evitare di puntare la telecamera verso oggetti riflettenti.

La presenza di alcuni tipi di luce (ad esempio fluorescente colorata) può falsare i colori.

Usare l'obiettivo AUTO-IRIS in condizioni di luce variabile.

Non posizionare questa apparecchiatura su alcuna superficie instabile (ad es., un tavolo traballante o inclinato). In caso contrario l'apparecchiatura potrebbe cadere con conseguenti danneggiamenti o guasti meccanici.

Se all'interno dell'apparecchiatura dovesse penetrare acqua o qualche altro materiale estraneo cessarne l'utilizzo al fine di evitare la possibilità di incendio e scosse elettriche. In questo caso contattare il rivenditore o l'installatore autorizzato.

Non coprire l'apparecchiatura con un panno quando sta funzionando per evitare deformazioni del contenitore esterno e surriscaldamento delle parti interne con conseguente possibilità di incendio, scosse elettriche o guasto meccanico.

Non avvicinare magneti od oggetti magnetizzati al dispositivo in quanto ciò potrebbe causare anomalie di funzionamento.

Non usare questa apparecchiatura in ambienti con presenza di fumo, vapore, umidità, polvere o vibrazioni intense.

Non mettere in funzione il dispositivo immediatamente dopo il trasporto da un luogo freddo ad un luogo caldo e viceversa. Attendere mediamente tre ore: questo intervallo di tempo è necessario al dispositivo per adattarsi al nuovo ambiente (temperatura, umidità, ecc...).

Precauzioni d'uso

Assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio dopo averlo tolto dall'imballo.

Controllare che la temperatura d'esercizio sia nei limiti indicati e che l'ambiente non sia particolarmente umido.

Evitare di puntare la telecamera contro il sole per non danneggiare il sensore.

Pulizia del dispositivo

Usare un panno asciutto e strofinare leggermente per eliminare polvere e sporcizia.

Nel caso in cui la sporcizia non fosse eliminabile con un panno asciutto, compiere l'operazione con un panno inumidito con detergente neutro.

Non usare prodotti spray per la pulizia dell'apparecchio. Non usare liquidi volatili come benzina, alcool, solventi ecc. o panni trattati chimicamente per pulire il dispositivo, al fine di evitare deformazioni, deterioramenti o graffi della finitura della vernice.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Registrazione immagini

Questa apparecchiatura non è progettata come antifurto ma principalmente per trasmettere ed eventualmente per registrare immagini. Perciò, qualora l'utilizzatore subisca un furto, la società URMET S.p.A. non può essere considerata responsabile di alcuna perdita o danno conseguente.

Effettuare una registrazione di prova prima di utilizzare l'apparecchiatura per verificare che l'operazione avvenga correttamente. Tenere in considerazione che se l'utente subisce qualche perdita o danno a causa di errata impostazione di osservazione, utilizzo, funzionamento improprio o malfunzionamento dell'apparecchiatura, la società URMET S.p.A. non può essere considerata responsabile per l'eventuale perdita di dati memorizzati. Questa apparecchiatura contiene componenti elettronici di precisione. Per garantire la registrazione corretta delle immagini, non sottoporla ad urti o colpi durante tale operazione.

Privacy e Copyright

La telecamera IP è un dispositivo per sistemi TVCC. La registrazione delle immagini è subordinata alle leggi vigenti nel paese di utilizzo. È inoltre vietata la registrazione di immagini protette da Copyright.

Gli utenti del prodotto sono responsabili per il controllo ed il rispetto di tutte le norme e gli statuti locali relativi al monitoraggio e alla registrazione di segnali video. Il produttore NON potrà essere ritenuto responsabile per un utilizzo di questo prodotto che non sia in conformità con le norme in vigore.

Aggiornamento firmware

Contattare il Customer Service di URMET S.p.A. al fine di verificare la disponibilità di eventuali aggiornamenti firmware.

Configurazione di rete

La telecamera è impostata in modalità DHCP. Se la rete in cui va installata non supporta l'indirizzamento dinamico (DHCP), la telecamera attiva automaticamente l'indirizzo IP di fabbrica 192.168.1.168. Utilizzando il software Urmet "Device Search" fornito in dotazione con la telecamera è possibile modificare tale l'indirizzo IP di fabbrica e le altre configurazioni di rete della telecamera in modo che quest'ultima non crei conflitti con altri dispositivi in rete.

Connessioni di rete

Quando si effettua una connessione con un pc remoto (mediante Software Client o Browser) occorre tenere in considerazione che a qualunque canale video utilizzato sul PC corrisponde una connessione di tipo "unicast" (TCP, RTP, UDP).



Il dispositivo è in grado di supportare fino a 10 connessioni "unicast"; è quindi possibile visualizzare il flusso video da un massimo di 10 postazioni (pc o smartphone) remote in contemporanea, compatibilmente con la banda disponibile.

Installazione

INSTALLAZIONE BULLET CAMERA



Fissaggio a soffitto

Inserire tre tasselli nel soffitto e fissare l'apparecchiatura con tre viti di bloccaggio.




Montaggio a parete

Inserire tre tasselli nella parete e fissare l'apparecchiatura con tre viti di bloccaggio.





Installazione SD Card





INSTALLAZIONE INDOOR DOME CAMERA


Fissaggio a soffitto

1. Applicare l'adesivo nella posizione corretta.
2. Rimuovere lo schermo dalla telecamera, ruotando il collare in senso antiorario verso il basso.
3. Fissare la base praticando fori di bloccaggio intorno all'adesivo, inserire tre tasselli e fissare il tutto mediante tre viti di bloccaggio. Regolare correttamente l'angolazione.
4. Rimontare lo schermo ruotando il collare in senso orario.








Installazione SD Card




INSTALLAZIONE VANDAL-PROOF DOME CAMERA

Fissaggio a soffitto

1. Applicare l'adesivo nella posizione corretta.
2. Rimuovere il componente anteriore, allentando le tre viti di bloccaggio con l'ausilio di un cacciavite.
3. Fissare il piedestallo praticando fori di bloccaggio intorno all'adesivo, inserirvi quattro tasselli e fissare il tutto mediante quattro viti di bloccaggio. Regolare correttamente l'angolazione.
4. Fissare il componente anteriore sul piedestallo, serrando le tre viti di bloccaggio.





Installazione SD Card





INSTALLAZIONE MINI DOME CAMERA

Fissaggio a soffitto


1. Applicare l'adesivo nella posizione corretta.
2. Rimuovere lo schermo della telecamera, ruotando il collare in senso anti-orario verso il basso.
3. Fissare la base praticando fori di bloccaggio intorno all'adesivo, inserire tre tasselli e fissare il tutto mediante tre viti di bloccaggio.
4. Regolare correttamente l'angolazione.
5. Rimontare lo schermo ruotando il collare in senso orario.





INSTALLAZIONE BOX CAMERA

Pannello Posteriore Box Camera




- PWR (Power): Indicatore Led di accensione Telecamera IP
- Reset Button (Tasto Reset): Il dispositivo ripristinerà l Default tenendo premuto il tasto per 3 secondi.
- A-IN (Audio IN): si può connettere dispositivi di ingresso come microfoni.
- PWR (Power): Indicatore Led di accensione Telecamera IP
- Reset Button (Tasto Reset): Il dispositivo ripristinerà l Default tenendo premuto il tasto per 3 secondi.
- A-IN (Audio IN): si può connettere dispositivi di ingresso come microfoni.
- LAN (Connettore di rete): Interfaccia di Rete RJ45, supporta alimentazione POE.
- V-OUT (Video Out): Segnale analogico di uscita video.
- Power Interface (Connettore di alimentazione): DC 12V.
- RS-485 (Interfaccia RS-485): A e B sono i connettori RS-485.
- Interfaccia di allarme: è composta da 1 allarme di ingresso, 1 Ground e 2 allarmi di uscita

IMPORTANTE:

Funzione Backfocus non supportata.

Definizione PIN Auto-Iris*AUTO-IRIS PLUG***Auto-Iris plug PIN definition**

PIN	DC
1	DAMP (+)
2	DAMP (-)
3	DRIVER (-)
4	DRIVER (+)



Configurazioni IP dell'unità di ripresa

Dopo aver alimentato la telecamera è necessario configurarla sulla propria rete di casa o ufficio. In caso vi siano più telecamere da installare sulla stessa rete, si consiglia di installare e configurare una telecamera alla volta.

CONNESSIONE SU RETE IP CON SERVIZIO DHCP

Per l'installazione rapida della telecamera su rete con servizio di indirizzamento automatico (DHCP), sarà assegnato automaticamente un indirizzo IP alla telecamera IP. Qualora non fosse provvista di indirizzamento automatico (DHCP) l'indirizzo IP statico di default sarà 192.168.1.168.

Configurazione della telecamera IP:

1. Installare il Software "Device Search" fornito in dotazione su CD seguendo le istruzioni visualizzate a monitor.



2. Lanciare il Software "Device Search". Selezionando , verranno visualizzati automaticamente l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway e l'indirizzo MAC di ogni telecamera IP attiva nella LAN corrente, come mostrato nella figura seguente.

Device Search

Search Platform Set Manual Setting

No.	IP	Media Port	Channel Number	Device Type	Device Version	Net Mask	GateWay	M
12	172.18.12.108	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150708	255.255.0.0	172.18.0.1	0
13	172.18.12.111	9000	8	DVR	V5.3.0-20150429	255.255.0.0	172.18.0.1	0
14	172.18.12.113	9000	8	DVR	V5.3.0-20141020	255.255.0.0	172.18.0.1	0
15	172.18.12.146	9000	1	IP Camera	V1.0.1.0_150716	255.255.0.0	172.18.0.1	0
16	172.18.12.147	9000	8	DVR	V5.2.0-20150326	255.255.0.0	172.18.0.1	0
17	172.18.12.151	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150708	255.255.0.0	172.18.0.1	0
18	172.18.12.152	9988	1	IP CAMERA	V1.0.1.2-150706	255.255.0.0	172.18.0.1	0
19	172.18.12.161	9000	4	DVR	V6.1.0-20150713	255.255.0.0	172.18.0.1	0
20	172.18.12.210	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150707	255.255.0.0	172.18.0.1	0
21	172.18.12.215	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150707	255.255.0.0	172.18.0.1	0
22	172.18.12.218	9000	1	IP Camera	V1.0.1.0_150707	255.255.0.0	172.18.0.1	0
23	172.18.12.219	9000	8	DVR	V5.2.0-20150326	255.255.0.0	172.18.0.1	0
24	172.18.12.234	9988	1	IP CAMERA	V1.0.1.1-150421	255.255.0.0	172.18.0.1	0

IP GateWay Net Mask Web Port Media Port Modify

UserName admin Password

Version: V1.0.0.6

Se l'indirizzo IP cercato e l'indirizzo IP del PC non sono nella stessa rete, l'utente può modificare l'indirizzo IP, la subnet mask e altri parametri della telecamera IP utilizzando il software "Device Search".

Selezionare inizialmente il dispositivo per modificare l'indirizzo IP e successivamente inserire il nuovo indirizzo IP, la subnet mask, il gateway e username/password. Inserire la password del dispositivo e premere su **"Modify"** per cambiare l'indirizzo IP del dispositivo.

***NOTA BENE:** parametri di default della telecamera IP


Indirizzo IP statico: 192.168.1.168

Username: admin


Password: admin

Numero di media port: 9988


3. Prima di utilizzare il browser Internet Explorer per accedere la prima volta alla telecamera IP, è necessario installare i relativi componenti plug-in, procedendo nel seguente modo:
 - Accedere all'indirizzo IP della telecamera per installare solo per la prima volta i plug-in. Nella pagina Web che si aprirà selezionare **"download"**, dopodiché selezionare **"Esegui"** nel messaggio in basso.




- Attendere lo scaricamento del Plug-in, dopodiché confermare l'installazione dell'ActiveX.



- Selezionare "Install" ed attendere che l'installazione sia terminata.




- Al termine dell'installazione dell'Active X chiudere la pagina Web di Internet Explorer e rilanciarla nuovamente inserendo l'indirizzo IP della telecamera IP, verrà visualizzata la schermata di accesso dove è possibile selezionare il nome utente (di default: admin), la password (di default: admin) e la Lingua.



A dark-themed login window with two input fields. The first field is labeled 'User Name' and contains the text 'admin'. The second field is labeled 'Password' and contains six dots. Below the fields is a button labeled 'Login'.

- Selezionare "Login" per entrare nella schermata LIVE.



- Cliccare sui pulsanti in alto a sinistra (Main Stream, Sub Stream o Mobile Stream) per selezionare il flusso video.

Index

GENERAL INFORMATION	19
Warnings	19
INSTALLATION	22
Installation of Bullet Cameras	22
Installation of Indoor Dome Cameras	23
Installation of Vandal-Proof Dome Cameras	25
Installation of Mini Dome Cameras	26
Installation of Box Cameras	28
IP CAMERA CONFIGURATIONS	30
Connection to IP network with DHCP service	30

General information

Dear Customer,

Thank you for purchasing this product.

This quick start guide was written to help you set up H.265 IP Camera Series rapidly and easily.

Read this quick start guide which contains information for correct, safe use carefully before using the device.

Keep this guide at hand so that you can refer to it when needed.

***NOTE**

For more detailed information about the devices, refer to the complete user manual available on the Urmet website (see QR code printed on the Addendum sheet).

WARNINGS

Electricity

Before connecting to electrical outlet, verify the electrical specifications of the device are suitable for the available power source.

We suggest to connect the device to electrical outlet via a switch disconnecter.

In case of malfunctioning, disconnect electrical power from the general switch.

Use only the provided power supply.

Safety precautions

Do not expose the device to rain or humidity and do not insert any solid or liquid object in it to prevent the risk of fire or electrocution. In these events disconnect the device from the electrical outlet and call technical assistance to check it.

Do not open the device. Any repair must be made by qualified personnel or by calling the nearest authorized technical assistance center (www.urmet.com >> Contacts).

Keep the device away from children to prevent any, even involuntary, damaging.

Do not touch the device with wet hands as it might cause electrical shock or mechanical damages.

If the device falls down while working or if the salesbox is damaged, do not continue using it. If usage is continued under such circumstances electrical shocks might take place. Contact the authorized retailer or installer.

Installation precautions

Do not install the camera in places with possible exposure to rain or humidity without the proper protective case.

Do not point the camera directly to sunlight or other intense sources of light, even when turned off. The subject of recording must not be against the light.

Do not point the camera against reflective objects.

Some light conditions (such as fluorescent color) can affect the recorded colors.

Use AUTO-IRIS lens when operating the camera in changing light environments.

Do not use this device on any unstable support such as lurching or sloping table to

prevent the device from falling and be damaged.

If water or any other material should penetrate the camera, stop using it as it might cause fire or electrical shock and contact the authorized retailer or installer.

Do not cover the device with any cloth while using to prevent deformation of the external part and inner components heating which might provoke fire, electrical shock or mechanical damages.

Do not put magnets or magnetized objects close to the device to prevent functional anomalies.

Do not use this device in presence of smoke, steam, humidity, dust or intense vibrations.

Do not use the device shortly after moving it from warm to cold environment and vice versa. After moving the device wait three hours before using it: this time is necessary for the device to adapt to the new environment (temperature, humidity, etc.).

Usage precautions

Check the device is not damaged after removing the packaging.

Check the working environment is not too humid and the temperature is within the indicated range.

Do not point the camera against sunlight to prevent sensor damages.

Device cleaning

Use a dry cloth to remove dust and dirt from the device.

If dirt cannot be removed with a dry cloth, use a humid cloth and a neutral cleanser.

Do not use spray cleanser for device cleaning. Do not use volatile liquids such as gasoline, alcohol, solvents etc. or chemical treated cloth to clean the device to prevent deformations, damages or scars on the finishing paint.

Disconnect the device from the electrical outlet before cleaning.

Video recording

This device is not designed as a burglar system but mainly to transmit and record video images. URMET S.p.A. is not in any way responsible for loss or damages of the user consequent to theft.

Before using the device, record a demo video to verify the correct functionality of this feature. URMET S.p.A. is not in any way responsible for loss of recorded data consequent to wrong setting or usage, device malfunctioning or failure.

This device is composed by electronic precision components. Do not hit the device while recording as it might affect the video.

Privacy and Copyright

The IP camera is designed for surveillance systems. Video recording is subject to the laws applicable to the Country where used. It is forbidden to record images with Copyright.

The User is responsible to check and respect all local laws and norms for video signal recording. The manufacturer is NOT in any way liable for any usage of the product which might result not compliant to the relevant norms.

Firmware upgrade

Contact Customer Service Technical Assistance URMET S.p.a. in order to check availability of firmware upgrades.

Network configuration

Camera default setting is DHCP mode. If the network does not support dynamic addressing (DHCP), the device will automatically switch to factory IP 192.168.1.168. Use Urmec "Device Search" software provided with IP Camera CD in order to modify the IP address and other network settings to prevent any conflict with other devices on the network.

Network connections

When connecting a PC (using Software Client or Browser), any video channel on the PC will be using "unicast" connection (TCP, RTP, UDP).



The device can support up to 10 "unicast" connections so it is possible to show the video on maximum 10 remote devices (PC or smartphone) at the same time depending on the available network band.

Installation

INSTALLATION OF BULLET CAMERAS



Ceiling Mounting

Insert three expansion bolts in place into the ceiling and fix the equipment with three locking screws.




Wall Mounting

Insert three expansion bolts in place into the wall and fix the equipment with three locking screws.





SD Card Installation





INSTALLATION OF INDOOR DOME CAMERAS


Ceiling Mounting

1. Paste the sticker in place at the proper position as selected.
2. Remove the shield off the camera by rotating in counterclockwise the collar down.
3. Fix the base by drilling locking holes around the sticker and inserting three expansion bolts into the holes and fastening it with three locking screws. Adjust it to an appropriate angle.
4. After angle adjustment, mount the shield back by rotating in clockwise the collar up.









SD Card Installation




INSTALLATION OF VANDAL-PROOF DOME CAMERAS

Ceiling Mounting

1. Paste the sticker in place at the proper position as selected.
2. Remove the front component by loosening the three locking screws with a screwdriver.
3. Fix the pedestal by drilling locking holes around the sticker and inserting four expansion bolts into the holes and fastening it with four locking screws. Adjust it to an appropriate angle.
4. Fix the front component on the pedestal by tightening the three locking screws.





SD Card Installation







INSTALLATION OF MINI DOME CAMERAS

Ceiling Mounting


1. Paste the sticker in place at the proper position as selected.
2. Remove the collar off the camera by rotating it down.
3. Fix the pedestal by drilling locking holes around the sticker and inserting three expansion bolts into the holes and fastening it with three locking screws.
4. Adjust it to an appropriate angle.
5. Mount the collar back by rotating it up.





INSTALLATION OF BOX CAMERAS

Box Camera structure diagram



- PWR: Indicator light
- Reset Button: Device will reset to defaults after pushing the button 3 seconds.
- A-IN: can connect with input devices, such as microphone.
- LAN: Network signal output, support POE power supply.
- V-OUT: for local video signal output.
- Power Interface: DC 12V.
- RS-485: A and B are the 485 connecting line.
- ALARM: Including alarm input and alarm output interface, IN and G is a set of alarm input, and the red box in up picture is a set of alarm output.


NOTE:

Backfocus function not supported.

Auto-Iris PIN definition*AUTO-IRIS PLUG*

Auto-Iris plug PIN definition

PIN	DC
1	DAMP (+)
2	DAMP (-)
3	DRIVER (-)
4	DRIVER (+)



IP Camera Configurations

The camera must be configured for the home or office network after it has been powered. It is advisable to install and configure one camera at a time if you are installing multiple cameras on the same network.

CONNECTION TO IP NETWORK WITH DHCP SERVICE


For Quick installation about IP camera with dynamic host configuration (DHCP) on the network will be assigned an IP address automatically. IF DHCP Service is not supported, the default IP Address of IP Camera will be 192.168.1.168.

IP Camera Configuration:

1. Install the Software “Device Search” provided by CD and follow the installation instructions displayed at monitor.



2. Launch the “Device Search” Software, selecting automatically IP Address, Subnet Mask, Gateway, and MAC Address for each IP Camera detected in LAN, as shown in picture below.



If the searched IP address and PC IP address are not in the same network segment, user may modify IP address, subnet mask, and other parameters of IP camera by using "Device Search" software.

First select the device to modify IP address and then input new IP address, subnet mask, gateway and username/password. Insert the password and click "**Modify**" button to change IP address of the device.

IP	GateWay	Net Mask	Web Port	Media Port	Modify
UserName admin		Password			

Version: V1.0.0.6

***IMPORTANT NOTE: IP camera Default Settings**


Default Static IP Address: 192.168.1.168

Username: admin


Password: admin

Media port: 9988


- Before using IE (Internet Explorer) browser to access the IP camera for the first time, related plug-in components must be installed by following the procedure below:
 - Access IP address of the IP camera for installing plug-in only for the first time. In the Web Page opened select "**Download**", after that select "**Run**" in the pop-up below.




- Wait for plug-in download, after that confirm the ActiveX Installation.
- Select **"Install"** and wait for the installation is completed.



4. After completed the Active X installation, close the Internet Explorer Web Page and launch it again, put the IP Camera Address and the Login screen will be displayed. Select Username (default: admin) Password (default: admin) and Language.



5. Select "Login" in order to enter in LIVE screen.



6. Click the buttons on the top left corner in the Web Page to select the stream to display (Main Stream, Sub Stream or Mobile Stream).

Index

GENERALITES	35
Avertissements	35
INSTALLATION	38
Installation Bullet Camera	38
Installation Indoor Dome Camera	39
Installation Vandal-Proof Dome Camera	41
Installation Mini Dome Camera	42
Installation de la caméra box	44
CONFIGURATIONS IP DE L'UNITE DE FILMAGE	46
Connexion sur reseau IP avec service DHCP	46

Generalites

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir fait l'achat du produit objet du présent document.

Le présent document est un mini guide qui vous permettra de procéder avec rapidité à la mise en marche du modèle H.265 IP Camera Series URMET S.p.A.

Lire attentivement ce mini guide pour utiliser correctement et respecter les consignes de sécurité d'usage de l'appareil que vous avez à peine acheté. Toujours conserver ce document à portée de main pour toute consultation ultérieure.

***IMPORTANT**

Pour toute information détaillée sur l'appareil, il est recommandé de consulter le manuel d'usage que vous pouvez repérer sur le site Urmet (voir QR code reporté sur la feuille complémentaire).

AVERTISSEMENTS

Alimentation

Avant de brancher l'appareil au secteur d'alimentation, s'assurer que les données nominales correspondent à celles du secteur d'alimentation.

Il est recommandé de prévoir l'installation en amont des appareils d'un interrupteur de coupure et de protection.

En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement, couper l'alimentation à l'aide de l'interrupteur général.

Utiliser exclusivement l'alimentateur fourni avec le produit.

Recommandations de sécurité

Pour prévenir les risques d'incendie et d'électrocution, éviter d'exposer le dispositif à la pluie et à l'humidité ainsi que d'introduire tout objet solide et tout liquide à l'intérieur du dispositif. Si tel devait être le cas, débrancher le dispositif du secteur d'alimentation et le faire contrôler par un personnel qualifié.

En aucun cas, le dispositif ne doit être ouvert. Pour toute intervention de réparation, faire appel à un personnel qualifié ou contacter le centre d'assistance technique agréé (www.urmet.com >> Contacts).

Conserver l'appareil hors de la portée des enfants pour prévenir les risques de dommages accidentels.

Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées pour éviter les risques de décharge électrique et de dommages mécaniques.

En cas de chute de l'appareil ou en cas de dommages de l'enveloppe externe, en interrompre l'utilisation. Ne pas en interrompre l'utilisation dans de telles conditions expose à des risques de décharge électrique. Dans le cas où cela se produirait, contacter le revendeur ou l'installateur agréé.

Recommandations d'installation

Ne pas installer la caméra dans un environnement où elle serait exposée à la pluie ou à

l'humidité. Pour de tels environnements, utiliser les protections prévues à cet effet.

Éviter d'orienter directement l'objectif vers le soleil ou vers des sources de lumière interne y compris quand la caméra est éteinte; la personne/objet à filmer ne doit pas être en contre-jour.

Éviter d'orienter la caméra vers des objets réfléchissants.

La présence de certains types de lumière (fluorescente colorée par exemple) peut altérer les couleurs.

Ne pas placer le dispositif sur une surface qui ne garantirait pas la stabilité nécessaire (table instable ou plan incliné par exemple). Sur une telle surface, le dispositif pourrait tomber et causer des blessures ou des dommages mécaniques.

Dans le cas où de l'eau ou tout autre produit s'infiltrerait dans le dispositif, ne plus l'utiliser pour prévenir les risques d'incendie et de décharges électriques. Dans le cas où cela se produirait, contacter le revendeur ou l'installateur agréé.

Ne pas couvrir la caméra d'un chiffon alors qu'elle est en marche pour prévenir les déformations de l'enveloppe extérieure et la surchauffe des parties internes exposant à des risques d'incendie, de décharges électriques et de panne mécanique.

Ne pas approcher d'aimants ni d'objets magnétisés pour ne pas risquer de compromettre le bon fonctionnement.

Ne pas utiliser le dispositif dans un environnement en présence de fumée, de vapeur, d'humidité, de poussière et/ou de vibrations intenses.

Ne pas mettre en marche le dispositif aussitôt après l'avoir déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud et inversement. Attendre environ trois heures: cette durée est nécessaire pour que l'appareil puisse s'adapter au nouvel environnement (température, humidité, etc.).

Précautions d'utilisation

S'assurer que l'appareil est en parfait état après l'avoir sorti de son emballage.

S'assurer que la température de fonctionnement est dans les limites indiquées et que l'environnement n'est pas excessivement humide.

Éviter d'orienter la caméra vers le soleil pour ne pas endommager le capteur.

Nettoyage du dispositif

Utiliser un chiffon sec et frotter légèrement pour éliminer poussières et saletés.

Dans le cas où un chiffon ne suffirait pas pour éliminer les saletés, utiliser un chiffon humidifié avec un détergent neutre.

Pour le nettoyage de l'appareil, ne pas utiliser de produit en spray. Ne pas utiliser de liquides volatils tels que l'essence, l'alcool, les solvants, etc. ni de chiffons traités chimiquement pour nettoyer le dispositif pour éviter toute déformation, détérioration ou rayures de la finition de la peinture.

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, veiller à débrancher l'appareil du secteur d'alimentation électrique.

Enregistrements des images

L'appareil objet du présent document n'est pas conçu comme antivol mais essentiellement pour transmettre et éventuellement enregistrer des images. Aussi, dans le cas où l'utilisateur serait victime d'un vol, la société URMET S.p.A. ne saurait être tenue pour responsable de quelque préjudice et autres conséquences dommageables que ce soit.

Avant d'utiliser l'appareil, effectuer quelques essais d'enregistrement pour s'assurer du bon fonctionnement. Dans le cas où l'utilisateur serait victime d'une perte ou de tout autre préjudice causé par un mauvais réglage, par une mauvaise utilisation, un fonctionnement impropre de l'appareil, la société URMET S.p.A. ne saurait être tenue pour responsable de la perte de données mémorisées.

L'appareil contient des composants électroniques de précision. Pour garantir le bon des images, veiller à ce que l'appareil ne subisse pas chocs pendant son fonctionnement.

Confidentialité et Copyright

La caméra IP est un dispositif pour systèmes TVCC. L'enregistrement des images est soumis en lois en vigueur dans le pays où l'appareil est utilisé. Il est interdit d'enregistrement des images protégées par un Copyright.

Les utilisateurs de l'appareil sont responsables du contrôle et du respect de toutes les normes et autres réglementations locales relatives au monitoring et à l'enregistrement de signaux vidéo. Le fabricant NE SAURAIT être tenu pour responsable de toute utilisation de l'appareil qui enfreindrait les normes et réglementations en vigueur.

Mise à jour du firmware

Pour vérifier la disponibilité de la mise à jour du logiciel vous devez prendre contact avec le Centre d'Assistance Technique Agréé Urmet.

Configuration de réseau

La caméra est réglée en modalité DHCP. Si le réseau sur lequel la caméra doit être installée ne supporte pas l'adressage dynamique (DHCP), la caméra active automatiquement l'adresse IP par défaut 192.168.1.168. En utilisant le logiciel Urmet «Device Search» fourni avec le CD de la caméra.

Il est possible de modifier cette adresse IP par défaut et les autres configurations de réseau de la caméra de façon à ce que celle-ci n'entre pas en conflit avec d'autres dispositifs en réseau.

Connexions de réseau

Pour effectuer une connexion avec un PC à distance (via Logiciel Client ou navigateur), il est nécessaire de tenir compte qu'à tout canal vidéo utilisé sur le PC correspond une connexion de type "unicast" (TCP, RTP et UDP).



Le dispositif est en mesure de supporter jusqu'à 10 connexions "unicast", à savoir qu'il est possible de visualiser le flux vidéo depuis un maximum de 10 points (PC ou smartphone) à distance simultanément, à condition que la bande disponible le permette.

Installation

INSTALLATION BULLET CAMERA



Fixation au plafond

Poser trois chevilles au plafond et fixer l'équipement à l'aide de trois vis de fixation.




Montage mural

Poser trois chevilles sur le mur et fixer l'équipement à l'aide de trois vis de fixation.





Installation de la carte SD





INSTALLATION INDOOR DOME CAMERA


Fixation au plafond

1. Appliquer l'adhésif dans la position correcte.
2. Retirer l'écran de la caméra, en tournant le collier vers le bas dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Fixer la base en perçant des trous de blocage autour de l'adhésif; y insérer trois chevilles et fixer le tout à l'aide de trois vis de fixation. Régler correctement l'angle.
4. Après avoir réglé l'angle, reposer l'écran en tournant le collier vers le haut dans le sens des aiguilles d'une montre.









Installation de la carte SD




INSTALLATION VANDAL-PROOF DOME CAMERA

Fixation au plafond

1. Appliquer l'adhésif dans la position correcte.
2. Retirer l'élément avant, en desserrant les trois vis de fixation à l'aide d'un tournevis.
3. Fixer la base en perçant des trous de blocage autour de l'adhésif; y insérer quatre chevilles et fixer le tout à l'aide de quatre vis de fixation. Régler correctement l'angle.
4. Fixer l'élément avant sur la base, en serrant les trois vis de fixation.





Installation de la carte SD







INSTALLATION MINI DOME CAMERA

Fixation au plafond


1. Appliquer l'adhésif dans la position correcte.
2. Retirer l'écran de la caméra, en tournant le collier vers le bas.
3. Fixer la base en perçant des trous de blocage autour de l'adhésif; y insérer trois chevilles et fixer le tout à l'aide de trois vis de fixation.
4. Régler correctement l'angle.
5. Reposer l'écran en tournant le collier vers le haut.





INSTALLATION DE LA CAMÉRA BOX

Panneau postérieur du boîtier de la caméra



- PWR (Power): indicateur de la Led de mise en service de la caméra IP
- Reset Button (Touche de RAZ): le dispositif rétablit les paramètres par défaut en appuyant pendant 3 secondes sur cette touche.
- A-IN (Audio IN): possibilités de connexion avec dispositifs en entrée, un micro par exemple.
- LAN (Connecteur de réseau): Interface de réseau RJ45, supportant l'alimentation par POE.
- V-OUT (Video Out): signal analogique de sortie vidéo.
- Power Interface (Connecteur d'alimentation): DC 12V.
- RS-485 (Interface RS-485): A et B sont les connecteurs RS-485.
- ALARM (Interface d'alarmes): comprend une entrée d'alarme (IN et G) et deux sorties d'alarme.


IMPORTANT:

Fonction Backfocus non supportée.

Définition PIN Auto-Iris*AUTO-IRIS PLUG*

Auto-Iris plug PIN definition

PIN	DC
1	DAMP (+)
2	DAMP (-)
3	DRIVER (-)
4	DRIVER (+)



Configurations IP de l'unité de filmage

Après avoir mis la caméra sous tension, il est nécessaire de la configurer sur le réseau de la maison ou du bureau.

En présence de plusieurs caméras sur un même réseau, il est conseillé de les installer et de les configurer une à la fois.

CONNEXION SUR RESEAU IP AVEC SERVICE DHCP

Pour l'installation rapide de la caméra sur un réseau avec service d'adressage automatique (DHCP), une adresse IP sera automatiquement attribuée à la caméra IP. En l'absence d'adressage automatique (DHCP), l'adresse IP statique par défaut sera 192.168.1.168.

Configuration de la caméra IP:

1. Installer le logiciel "Device Search" (livré de série sur CD) et suivre les instructions affichées à l'écran.



2. Lancer le logiciel "Device Search". En sélectionnant  le logiciel affichera automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse MAC de chaque caméra IP active sur le LAN courant (voir figure suivante).

Device Search

Search Platform Set Manual Setting

No.	IP	Media Port	Channel Number	Device Type	Device Version	Net Mask	GateWay	M
12	172.18.12.108	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150708	255.255.0.0	172.18.0.1	0
13	172.18.12.111	9900	8	DVR	V5.3.0-20150429	255.255.0.0	172.18.0.1	0
14	172.18.12.113	9900	8	DVR	V5.3.0-20141020	255.255.0.0	172.18.0.1	0
15	172.18.12.146	9900	1	IP Camera	V1.0.1.0_150716	255.255.0.0	172.18.0.1	0
16	172.18.12.147	9900	8		V5.2.0-20150326	255.255.0.0	172.18.0.1	0
17	172.18.12.151	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150708	255.255.0.0	172.18.0.1	0
18	172.18.12.152	9988	1	IP CAMERA	V1.0.1.2-150706	255.255.0.0	172.18.0.1	0
19	172.18.12.161	9900	4	DVR	V6.1.0-20150713	255.255.0.0	172.18.0.1	0
20	172.18.12.210	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150707	255.255.0.0	172.18.0.1	0
21	172.18.12.215	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150707	255.255.0.0	172.18.0.1	0
22	172.18.12.218	9900	1	IP Camera	V1.0.1.0_150707	255.255.0.0	172.18.0.1	0
23	172.18.12.219	9900	8		V5.2.0-20150326	255.255.0.0	172.18.0.1	0
24	172.18.12.234	9988	1	IP CAMERA	V1.0.1.1-150421	255.255.0.0	172.18.0.1	0

IP GateWay Net Mask Web Port Media Port Modify

UserName admin Password

Version: V1.0.0.6

Si l'adresse IP recherchée et l'adresse du PC ne se trouvent pas sur le même réseau, l'utilisateur peut modifier l'adresse IP, le masque de sous-réseau et d'autres paramètres de la caméra IP, en utilisant le logiciel "Device Search".

Sélectionner d'abord le dispositif pour modifier l'adresse IP, puis entrer la nouvelle adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le nom utilisateur/mot de passe. Entrer le mot de passe du dispositif est appuyer sur **"Modify"** pour changer son adresse IP.

IP	GateWay	Net Mask	Web Port	Media Port	Modify
UserName admin	Password				

Version: V1.0.0.6

***IMPORTANT: IP paramètres par défaut de la camera IP**

Adresse IP statique par défaut : 192.168.1.168


Identifiant (UserName): admin

Mot de passe (Password): admin


Port Client (Media Port): 9988

3. Avant d'utiliser Internet Explorer pour procéder au premier accès de la camera IP, il est nécessaire d'installer les plug-ins en suivant la procédure comme indiqué ci-après:


- Adresse d'accès IP de la camera IP pour installer le plugin seulement au premier accès. Sur la page du navigateur Web qui s'ouvre sélectionner **"Download"** (Téléchargement) et ensuite sélectionner **"Run"** (lancer) sur la page qui s'affiche (voir ci-dessous)




- Attendre le téléchargement du plugin. Donner ensuite confirmation à l'installation de ActiveX.
- Sélectionner “Install” et attendre que l'application soit installée.



4. Après avoir terminé l'installation Active X, fermer la page Web et relancer l'application. Insérer l'adresse IP de la caméra. Compléter le login en insérant l'identifiant (Use Name défaut: admin) – mot de passe (Password défaut: admin) et le langage choisi.



5. A ce stade, sélectionner “Login” pour accéder à l'écran LIVE.



- Appuyer sur les boutons en haut à gauche pour sélectionner le flux vidéo (Main Stream, Sub Stream ou Mobile Stream).

Index

INFORMACIÓN GENERAL	51
Seguridad	51
INSTALACIÓN	54
Instalación de la cámara bullet	54
Instalación de la cámara indoor dome	55
Instalación de la cámara vandal-proof dome	57
Instalación de cámara minidomo	58
Instalación de la cámara tipo box	60
CONFIGURACIONES IP DE LA UNIDAD DE FILMACIÓN	62
Conexión en red IP con servicio DHCP	62

Información general

Estimado cliente,

Le agradecemos que haya comprado este producto.

En este documento se describe cómo instalar y utilizar H.265 IP Camera series de Urmet.

Lea con atención esta guía rápida, ya que contiene información sobre el uso correcto y seguro de los dispositivos.

Guarde esta guía rápida en un lugar fácilmente accesible para poder consultarlo cuando sea necesario.

***NOTA IMPORTANTE**

Para información más detallada de los dispositivos, refiérase al manual complete disponible en la página web de Urmet (ver QR impreso en el addendum).

SEGURIDAD

Electricidad

Antes de efectuar la conexión a una toma eléctrica, compruebe que las especificaciones eléctricas del dispositivo son aptas para la fuente de alimentación eléctrica disponible.

Le recomendamos que conecte el dispositivo a una toma eléctrica mediante un interruptor seccionador.

En caso de producirse un funcionamiento incorrecto, desconecte la alimentación eléctrica del interruptor general.

Use solo la fuente de alimentación suministrada.

Precauciones de seguridad

No exponga el dispositivo a la lluvia ni a la humedad y no introduzca dentro ningún material sólido o líquido para evitar cualquier riesgo de incendio y descarga eléctrica. En casos así, desconecte el dispositivo de la toma eléctrica y llame al servicio técnico para que lo comprueben.

No abra el dispositivo. Las reparaciones deberán realizarse únicamente por personal cualificado; también puede llamar al servicio técnico autorizado más cercano (www.urmet.com >> Contact).

Mantenga el dispositivo alejado de los niños para evitar daños, aunque sean accidentales. No toque el dispositivo con las manos húmedas para evitar descargas eléctricas o daños mecánicos.

Si el dispositivo se cae mientras está en funcionamiento o si la caja está dañada, deje de utilizarlo. Pueden producirse descargas eléctricas si sigue usando el dispositivo en dichas circunstancias. Póngase en contacto con el distribuidor o instalador autorizado.

Precauciones de instalación

No instale la cámara en lugares que pueden estar expuestos a la lluvia o a la humedad sin la carcasa protectora adecuada.

No dirija la cámara directamente hacia la luz del sol o hacia otras fuentes de luz intensa, incluso si está apagada. El objeto grabado no debe estar a contraluz.

Evite dirigir la cámara hacia objetos reflectantes.

Algunas condiciones lumínicas (como los fluorescentes de color) pueden afectar a los colores grabados.

Utilice un objetivo con iris automático al operar la cámara en entornos lumínicos cambiantes.

No utilice este dispositivo sobre una base inestable, como una mesa tambaleante o inclinada, para evitar que se caiga y se dañe.

Si penetra agua o cualquier otro material en la cámara, deje de utilizarla para evitar incendios o descargas eléctricas y póngase en contacto con el distribuidor o instalador autorizado.

No cubra el dispositivo con un paño mientras lo usa para evitar que la parte externa se deforme y que los componentes internos se calienten, lo que podría provocar un incendio, descargas eléctricas o daños mecánicos.

No coloque imanes u objetos magnéticos cerca del dispositivo para evitar anomalías de funcionamiento.

No utilice este dispositivo en presencia de humo, vapor, humedad, polvo o vibraciones intensas.

No utilice el dispositivo justo después de moverlo de un entorno caliente a otro frío y viceversa. Tras mover el dispositivo, espere tres horas antes de utilizarlo: este tiempo es necesario para que el dispositivo se adapte al nuevo entorno (temperatura, humedad, etc.).

Precauciones de uso

Compruebe que el dispositivo no esté dañado después de sacarlo del embalaje.

Compruebe que el entorno de trabajo no sea demasiado húmedo y que la temperatura se encuentre dentro del rango indicado.

No dirija la cámara hacia la luz del sol para evitar daños al sensor.

Limpieza del dispositivo

Utilice un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad del dispositivo.

Si no se puede eliminar la suciedad con un paño seco, utilice un paño húmedo y un limpiador neutro.

No utilice aerosoles para limpiar el dispositivo. No utilice líquidos volátiles (como gasolina, alcohol, disolventes, etc.) ni paños tratados químicamente en la limpieza del dispositivo para evitar deformaciones, daños o marcas en la pintura.

Desconecte el dispositivo de la toma eléctrica antes de limpiarlo.

Grabación en vídeo

Este dispositivo no ha sido diseñado como sistema antiintrusión, sino principalmente para transmitir y grabar imágenes en vídeo. URMET S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños causados al usuario como consecuencia de un robo.

Antes de usar el dispositivo, grabe un vídeo de demostración para comprobar que esta función se ejecuta correctamente. URMET S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos grabados causada por una configuración o uso incorrectos, mal

funcionamiento del dispositivo o error.

Este dispositivo consta de componentes electrónicos de precisión. No golpee el dispositivo mientras está grabando porque podría afectar al vídeo.

Privacidad y copyright

La cámara IP está indicada para sistemas de vigilancia. La grabación en vídeo está sujeta a las leyes aplicables al país donde se efectúe. Está prohibido grabar imágenes protegidas por derechos de autor.

El usuario es responsable de comprobar y respetar todas las leyes y normas locales para la grabación de señal de vídeo. El fabricante NO asumirá ninguna responsabilidad por cualquier uso del producto que pueda infringir las normas pertinentes.

Actualización de firmware

Contactar con el servicio técnico de URMET S.p.a. para saber si hay actualizaciones.

Configuración de red

La configuración por defecto de la cámara es el modo DHCP. Si la red no es compatible con el direccionamiento dinámico (DHCP), el dispositivo cambiará automáticamente a la IP de fábrica 192.168.1.168. Utilice el software Urmnet "Device Search" incluido en el CD de la cámara IP para modificar la dirección IP y otra configuración de red y evitar que entren en conflicto con otros dispositivos de la red.

Conexiones de red

Al conectar un PC (mediante un cliente de software o el navegador), los canales de vídeo que existan en el PC usarán una conexión de tipo "unicast" (TCP, RTP, UDP).



El dispositivo admite hasta 10 conexiones "unicast", de modo que se puede visualizar el vídeo en un máximo de 10 dispositivos remotos (PC o smartphone) a la vez, en función del ancho de banda de red disponible.

Instalación

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA BULLET



Montaje en techo

Colocar tres tacos en el techo y fijar el equipo con tres tornillos de bloqueo.




Montaje en pared

Colocar tres tacos en la pared y fijar el equipo con tres tornillos de bloqueo.





Instalación de tarjeta SD




INSTALACIÓN DE LA CÁMARA INDOOR DOME


Montaje en techo

1. Colocar el adhesivo en la posición correcta.
2. Retirar la cúpula de la cámara, girándola en el sentido antihorario.
3. Fijar la base realizando orificios de bloqueo alrededor del adhesivo, colocar tres tacos y fijar el conjunto mediante tres tornillos de bloqueo. Regular correctamente el ángulo.
4. Una vez ajustada la cámara, monte la cúpula girándola en sentido horario.









Instalación de tarjeta SD




INSTALACIÓN DE LA CÁMARA VANDAL-PROOF DOME

Montaje en techo

1. Colocar el adhesivo en la posición correcta.
2. Retirar el elemento delantero, aflojando los tres tornillos de bloqueo con la ayuda de un destornillador.
3. Fijar el pedestal realizando orificios de bloqueo alrededor del adhesivo, colocar cuatro tacos y fijar el conjunto mediante cuatro tornillos de bloqueo. Regular correctamente el ángulo.
4. Fijar el componente delantero en el pedestal, apretando los tres tornillos de bloqueo.





Instalación de tarjeta SD






INSTALACIÓN DE CÁMARA MINIDOMO

Montaje en techo


1. Coloque la pegatina en el lugar que desee instalar la cámara.
2. Quite la arandela haciéndola girar en sentido anti-horario.
3. Fije la base utilizando los tacos y tornillos suministrados.
4. Ajuste la cámara en el ángulo deseado.
5. Coloque la arandela haciéndola girar en el sentido horario.





INSTALACIÓN DE LA CÁMARA TIPO BOX

Diagrama de la cámara tipo box



- PWR: Indicador de alimentación
- Reset Button: El equipo cargará parámetros por defecto al pulsar durante 3 segundos este botón.
- A-IN: es posible conectar equipos de audio tales como micrófonos.
- LAN: Conector de red, soporta PoE.
- V-OUT: Salida de vídeo local.
- Conector de alimentación: 12Vcc.
- RS-485: Bus RS-485.
- ALARMA: Incluyendo conector de entrada y salida de alarma. IN y G entrada de alarma, OUT salida de alarma.


NOTA:

Backfocus no soportado.

Pineado de autoiris*AUTO-IRIS PLUG*

Auto-Iris plug PIN definition

PIN	DC
1	DAMP (+)
2	DAMP (-)
3	DRIVER (-)
4	DRIVER (+)



Configuraciones IP de la unidad de filmación

Después de alimentar la cámara es necesario configurarla en la propia red de casa o de la oficina. Si se deben instalar varias cámaras en la misma red, se recomienda instalar y configurar una cámara a la vez.

CONEXIÓN EN RED IP CON SERVICIO DHCP

Para la instalación rápida de la cámara en red con servicio de enrutamiento automático (DHCP), se asignará automáticamente una dirección IP a la cámara IP. Si no estuviera equipada con enrutamiento automático (DHCP), la dirección IP estática predeterminada será 192.168.1.168.

Configuración de la cámara IP:

1. Instalar el Software “Device Search” entregado en el CD del equipo y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.



2. Iniciar el Software “Device Search”, seleccionando  se verán automáticamente la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y la dirección MAC de cada cámara IP activa en la LAN actual, como se muestra en la figura siguiente.

Device Search

Search Platform Set Manual Setting

No.	IP	Media Port	Channel Number	Device Type	Device Version	Net Mask	GateWay	M
12	172.18.12.108	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150708	255.255.0.0	172.18.0.1	0
13	172.18.12.111	9000	8	DVR	V5.3.0-20150429	255.255.0.0	172.18.0.1	0
14	172.18.12.113	9000	8	DVR	V5.3.0-20141020	255.255.0.0	172.18.0.1	0
15	172.18.12.146	9000	1	IP Camera	V1.0.1.0_150716	255.255.0.0	172.18.0.1	0
16	172.18.12.147	9000	8	DVR	V5.2.0-20150326	255.255.0.0	172.18.0.1	0
17	172.18.12.151	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150708	255.255.0.0	172.18.0.1	0
18	172.18.12.152	9988	1	IP CAMERA	V1.0.1.2-150706	255.255.0.0	172.18.0.1	0
19	172.18.12.161	9000	4	DVR	V6.1.0-20150713	255.255.0.0	172.18.0.1	0
20	172.18.12.210	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150707	255.255.0.0	172.18.0.1	0
21	172.18.12.215	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150707	255.255.0.0	172.18.0.1	0
22	172.18.12.218	9000	1	IP Camera	V1.0.1.0_150707	255.255.0.0	172.18.0.1	0
23	172.18.12.219	9000	8	DVR	V5.2.0-20150326	255.255.0.0	172.18.0.1	0
24	172.18.12.234	9988	1	IP CAMERA	V1.0.1.1-150421	255.255.0.0	172.18.0.1	0

4

IP GateWay Net Mask Web Port Media Port Modify

UserName admin Password

Version: V1.0.0.6

Si la dirección IP que se busca y la dirección IP del ordenador no están en la misma red, el usuario puede modificar la dirección IP, la máscara de subred y otros parámetros de la cámara IP utilizando el software "Device Search".

Seleccionar en primer lugar el dispositivo para modificar la dirección IP, y a continuación introducir la nueva dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y nombre de usuario/contraseña. Introducir la contraseña del dispositivo y pulsar "**Modify**" para cambiar la dirección IP del dispositivo.

IP	GateWay	Net Mask	Web Port	Media Port	Modify
UserName	admin	Password			

Version: V1.0.0.6

***NOTA IMPORTANTE: Valores de fábrica de la cámara**


Dirección IP: 192.168.1.168

Usuario(UserName): admin


Contraseña(Password): admin

Puerto media (Media Port): 9988


3. Antes de utilizar IE (Internet Explorer) para acceder a la cámara IP por primera vez, es necesario instalar los plug-in necesarios tal y como se describe a continuación:
 - Acceda a la Dirección IP de la cámara para instalar el plug-in la primera vez. En la página seleccione "**Download**", y después seleccione "**Run**" en la ventana emergente.




- Espere la descarga del plug-in y confirme la instalación del ActiveX.




- Seleccione “Install” (Instalar) y espere a que se complete la instalación.



4. Después de completada la instalación del Active X, cierre Internet Explorer y ábralo de nuevo. Acceda a la dirección IP de la cámara y se mostrará una pantalla de Login. Seleccione Nombre de Usuario (User Name default: admin) Contraseña (Password default: admin) e idioma.



5. Ahora, seleccionar “Login” para entrar en la pantalla LIVE.



6. Pulsar los botones de arriba, a la izquierda, para seleccionar la secuencia vídeo (Main Stream, Sub Stream o Mobile Stream).

Index

INHALTSVERZEICHNIS	67
Wichtige Hinweise	67
INSTALLATION	70
Installation Bullet Kamera	70
Installation Dome Kamera für den Innenbereich	71
Installation Vandalensichere Dome Kamera	73
Installation der Mini-Dome-Kameras	74
Installation Box Kamera	76
IP-KONFIGURATION DER AUFNAHMEEINHEIT	78
Verbindung im IP-Netzwerk mit DHCP-Service	78

Allgemeine Informationen

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Produktes.

Dieses Dokument beschreibt die Installation und die ersten Bedienschritte der URMET IP Kamera Serie.

Lesen dieses Dokument vor Verwendung des Gerätes sorgfältig. Es enthält Informationen über die korrekte und sichere Verwendung.

Halten Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit damit Sie bei Bedarf die Informationen nachschlagen können.

***WICHTIGER HINWEIS**

Für detailliertere Informationen bezüglich des Gerätes, wird auf die komplette Bedienungsanleitung verwiesen. Diese steht auf der URMET-Webseite (siehe OR Code auf dem Beiblatt) zur Verfügung.

WICHTIGE HINWEISE

Stromversorgung

Überprüfen Sie die Angaben auf dem Typenschild des Geräts auf Übereinstimmung mit den Anschlussdaten des Stromnetzes, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Dem Gerät sollte ein geeigneter Trenn – und Schutzschalter vorgeschaltet werden.

Schalten Sie bei einem Defekt und/oder Funktionsproblemen die Stromversorgung über den Hauptschalter ab.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Sicherheitshinweise

Vermeiden Sie es, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen, um eine Brandgefahr und Stromschläge zu verhindern. Keine Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen lassen. Sollte dies versehentlich passieren, trennen Sie das Gerät vom Netz, und lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen.

Das Gerät darf auf keinen Fall geöffnet werden. Wenden Sie sich im Reparaturfall an einen ausgebildeten Fachmann oder kontaktieren Sie eine autorisierte Kundendienstniederlassung (www.grothe.de » Technische Hotline).

Gerät nicht in Reichweite von Kindern installieren, da diese das Gerät versehentlich beschädigen könnten.

Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, um Stromschläge und mechanische Schäden zu vermeiden.

Sollte das Gerät herunterfallen oder das Gehäuse Beschädigungen aufweisen, Gerät außer Betrieb nehmen. Bei einer Weiterverwendung in diesem Zustand kann es zu Stromschlägen kommen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler oder einen autorisierten Installateur.

Installationshinweise

Installieren Sie die Kamera nicht in einer Umgebung, wo sie Regen oder

Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Verwenden Sie in diesen Fällen die dafür vorgesehenen Wetterschutzvorrichtungen.

Vermeiden Sie es, das Objektiv direkt gegen die Sonne oder intensive Lichteinstrahlung zu richten, auch bei ausgeschalteter Kamera. Der aufzunehmende Gegenstand darf sich nicht im Gegenlicht befinden.

Vermeiden Sie es, die Kamera auf lichtreflektierende Objekte zu richten.

Einige Lichtarten (z.B. fluoreszierendes farbiges Licht) können die Farben verfälschen.

Gerät nicht auf instabilen Oberflächen wie wacklige Tische oder schräge Tischflächen aufstellen. Andernfalls könnte das Gerät herunterfallen und dadurch Verletzungen verursachen oder mechanische Defekte davontragen.

Sollten Wasser oder andere Fremdkörper in das Gerät eindringen, Gerät außer Betrieb setzen, um eine mögliche Brandentwicklung oder Stromschläge zu vermeiden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler oder einen autorisierten Installateur.

Gerät während des Betriebs nicht abdecken, um eine Verformung des Gehäuses und Überhitzung des Geräts zu vermeiden: Es besteht Brandgefahr, Stromschlaggefahr oder Gefahr eines mechanischen Defekts.

Halten Sie das Gerät von Magneten oder magnetischen Gegenständen fern, da diese Funktionsstörungen verursachen können.

Gerät nicht in Umgebungen verwenden, die durch Rauch, Dampf, Feuchtigkeit, Staub oder starke Vibrationen belastet sind.

Gerät nicht unmittelbar nach dem Transport von einem kühlen an einen warmen Ort oder umgekehrt in Betrieb nehmen. Schalten Sie das Gerät erst nach einer Wartezeit von ca. drei Stunden ein. Diese Zeitspanne ist erforderlich, damit sich das Gerät an die neue Umgebung (Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. ä.) anpassen kann.

Warnhinweise

Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf etwaige Beschädigungen.

Stellen Sie sicher, dass die Betriebstemperatur im angegebenen Bereich liegt und keine zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Betriebsumgebung herrscht.

Vermeiden Sie es, die Kamera gegen die Sonne zu richten, um den CCD-Sensor nicht zu beschädigen.

Reinigung des Geräts

Reiben Sie das Gerät leicht mit einem trockenen Tuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.

Sollte sich der Schmutz nicht mit einem trockenen Tuch entfernen lassen, Gerät mit einem feuchten Lappen und einem neutralen Reinigungsmittel reinigen.

Keine Reinigungssprays verwenden. Verwenden Sie keine flüchtigen Reinigungsmittel wie z.B. Benzin, Alkohol, Lösungsmittel u. ä. oder chemisch behandelte Tücher zur Reinigung des Gerätes, um Verformungen, Beschädigungen oder ein Verkratzen der Gehäuseoberfläche zu vermeiden.

Trennen Sie das Gerät vom Stromversorgungsnetz, bevor Sie es reinigen oder warten.

Bildaufzeichnung

Das Gerät ist kein Einbruchmelder und im Wesentlichen für die Anfertigung und Übertragung von Videoaufnahmen konzipiert. URMET Sp.A. übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden durch Diebstahl.

Führen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts eine Probeaufnahme durch, um sicherzustellen, dass die Aufnahme fehlerfrei erfolgt. Beachten Sie bitte, dass URMET Sp.A. keine Haftung für Datenverluste oder Schäden übernimmt, die auf falsche Videoüberwachungseinstellungen, Missbrauch und unsachgemäßen Betrieb des Geräts oder technische Ausfälle zurückzuführen sind.

Dieses Gerät enthält elektronische Präzisionsbauteile. Schützen Sie es deshalb vor Erschütterungen und Stößen, um einwandfreie Bildaufnahmen zu gewährleisten.

Datenschutz und Copyright

Die IP-Kamera ist ein Gerät, das für den Einsatz in Videoüberwachungsanlagen bestimmt ist. Bildaufnahmen unterliegen den geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Betreiberlandes. Bildaufnahmen urheberrechtlich geschützter Werke sind untersagt.

Für die Kontrolle und Einhaltung der örtlich für die Videoüberwachung und Aufzeichnung von Videosignalen geltenden Datenschutzbestimmungen ist der Betreiber des Geräts verantwortlich. Der Hersteller übernimmt KEINE Haftung für die widerrechtliche Verwendung des Geräts. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.bfdi.bund.de>.

Firmware-Aktualisierungen

Kontaktieren Sie die Technische Hotline der Firma Grothe GmbH um die Verfügbarkeit von Firmware Updates abzufragen.

Netzwerkconfiguration

Die Standardeinstellung der Kamera steht auf "DHCP". Falls das Netzwerk, in das die Kamera eingebunden werden soll, keine dynamische Adressierung (DHCP) unterstützt, wird automatisch die werkseitig vorgegebene IP-Adresse 192.168.1.168 für die Kamera eingestellt. Sie können die werkseitig voreingestellte IP-Adresse und andere Netzwerkeinstellungen mit der auf der CD befindlichen Urmet-Anwendung "Device Search" so verändern, dass keine Netzwerkkonflikte mit anderen Geräten entstehen.

Sobald die Kamera ordnungsgemäß in das IP-Netzwerk eingebunden und konfiguriert ist, können Sie die Live-Ansicht auf Ihrem Rechner oder Smartphone starten und dort die Einstellungen einsehen.

Netzwerkverbindungen

Bei Fernzugriff (mittels Client-Software oder Browser) über einen dezentralen Rechner ist zu beachten, dass jedem verwendeten Videokanal des PCs eine Unicast-Verbindung entspricht (TCP, RTP, UDP).



Das Gerät unterstützt bis zu 10 Unicast-Verbindungen gleichzeitig, d. h. der Video-Stream kann je nach verfügbarer Bandbreite an maximal 10 dezentrale Überwachungsplätze (Rechner oder Smartphone) gleichzeitig übertragen werden.

Installation

INSTALLATION BULLET KAMERA



Deckenmontage

Die drei Dübel in die Decke einsetzen und das Gerät mit den drei Befestigungsschrauben anbringen.




Wandmontage

Die drei Dübel in die Wand einsetzen und das Gerät mit den drei Befestigungsschrauben anbringen.





SD-Karten Installation





INSTALLATION DOME KAMERA FÜR DEN INNENBEREICH


Deckenmontage

1. Den Aufkleber in der korrekten Position anbringen.
2. Die Abdeckung von der Kamera entfernen, indem der Ring nach unten gedreht wird.
3. Die Basis anbringen, indem Öffnungen zum Anbringen rund um den Aufkleber angebracht, die drei Dübel dort eingesetzt werden und alles mit den drei Befestigungsschrauben befestigt wird. Den Winkel korrekt einstellen.
4. Nach Ausrichtung des Objektives, die Abdeckung wieder anbringen und den Ring nach oben drehen.









SD-Karten Installation




INSTALLATION VANDALENSICHERE DOME KAMERA

Deckenmontage

1. Den Aufkleber in der korrekten Position anbringen.
2. Das vordere Bauteile entfernen, indem die drei Befestigungsschrauben mit Hilfe eines Schraubendrehers gelöst werden.
3. Den Sockel anbringen, indem Öffnungen zum Anbringen rund um den Aufkleber angebracht, die vier Dübel dort eingesetzt werden und alles mit den vier Befestigungsschrauben befestigt wird. Den Winkel korrekt einstellen.
4. Das vordere Bauteil durch Anziehen der drei Befestigungsschrauben anbringen.





SD-Karten Installation






INSTALLATION DER MINI-DOME-KAMERAS


Deckenmontage

1. Befestigen Sie die Bohrschablone an dem Ort, an welchen die Kamera montiert werden soll.
2. Den Befestigungsring durch Drehen im Uhrzeigersinn entfernen.
3. Die Befestigungslöcher anhand der Bohrschablone bohren und das Kameragehäuses mittels Dübeln und Schrauben an der Decke montieren.
4. Die Kamera auf den gewünschten Objektausschnitt justieren.
5. Den Befestigungsring durch Drehen entgegengesetzt des Uhrzeigersinns wieder montieren.





INSTALLATION BOX KAMERA



- PWR: LED Anzeige
- Reset Taste: Durch drei sekündiges Drücken der Taste wird das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- A-IN: Hier können externe Geräte, wie ein Mikrofon, angeschlossen werden.
- LAN: Netzwerk-Signaleingang, unterstützt PoE.
- V-OUT: Hier können externe Geräte, wie ein Lautsprecher, angeschlossen werden.
- DC 12V: Spannungsversorgung 12V (DC).
- RS-485: A und B sind die Anschlüsse für das RS485-Signal.
- ALARMA: Schnittstelle für Alarm-Ausgänge bzw. -Eingang. IN und G für den Alarmeingang, OUT und G für die Alarm-Ausgänge.


HINWEIS:

Backfokus Funktion wird nicht unterstützt.

PIN Definition Auto Iris*AUTO-IRIS PLUG*

Auto-Iris plug PIN definition

PIN	DC
1	DAMP (+)
2	DAMP (-)
3	DRIVER (-)
4	DRIVER (+)



IP-Konfiguration der Aufnahmeeinheit

Nach dem Einschalten der Stromversorgung der Kamera muss diese in ihrem eigenen Haus- oder Büronetzwerk konfiguriert werden.

Sollten mehrere Kameras in demselben Netzwerk zu installieren sein, wird empfohlen, jeweils eine Kamera zu installieren und zu konfigurieren.

VERBINDUNG IM IP-NETZWERK MIT DHCP-SERVICE

Für die schnelle Installation der Kamera im Netzwerk mit automatischer Zuordnung (DHCP) wird der IP-Kamera automatisch eine IP-Adresse zugeordnet. Sollte die automatische Zuordnung (DHCP) nicht vorgesehen sein, lautet die statische Standard-IP-Adresse 192.168.1.168.

IP Kamera Konfiguration:

1. Die im Lieferumfang auf der CD enthaltene Software "Device Search" installieren und die auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen befolgen.



2. Die Software "Device Search" starten. Durch Auswahl von werden automatisch die IP-Adresse, die Subnet mask, das Gateway und die MAC-Adresse jeder im vorliegenden LAN aktiven Kamera eingeblendet, wie in der Abbildung im Anschluss dargestellt.

Device Search

Search Platform Set Manual Setting

No.	IP	Media Port	Channel Number	Device Type	Device Version	Net Mask	GateWay	M
12	172.18.12.108	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150708	255.255.0.0	172.18.0.1	0
13	172.18.12.111	9000	8	DVR	V5.3.0-20150429	255.255.0.0	172.18.0.1	0
14	172.18.12.113	9000	8	DVR	V5.3.0-20141020	255.255.0.0	172.18.0.1	0
15	172.18.12.146	9000	1	IP Camera	V1.0.1.0_150716	255.255.0.0	172.18.0.1	0
16	172.18.12.147	9000	8	DVR	V5.2.0-20150326	255.255.0.0	172.18.0.1	0
17	172.18.12.151	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150708	255.255.0.0	172.18.0.1	0
18	172.18.12.152	9988	1	IP CAMERA	V1.0.1.2-150706	255.255.0.0	172.18.0.1	0
19	172.18.12.161	9000	4	DVR	V6.1.0-20150713	255.255.0.0	172.18.0.1	0
20	172.18.12.210	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150707	255.255.0.0	172.18.0.1	0
21	172.18.12.215	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150707	255.255.0.0	172.18.0.1	0
22	172.18.12.218	9000	1	IP Camera	V1.0.1.0_150707	255.255.0.0	172.18.0.1	0
23	172.18.12.219	9000	8	DVR	V5.2.0-20150326	255.255.0.0	172.18.0.1	0
24	172.18.12.234	9988	1	IP CAMERA	V1.0.1.1-150421	255.255.0.0	172.18.0.1	0

IP [] GateWay [] Net Mask [] Web Port [] Media Port [] Modify

UserName admin Password []

Version/V1.0.0.6

Befinden sich die gesuchte IP-Adresse und die IP-Adresse des PC nicht in demselben Netzwerk, kann der Benutzer die IP-Adresse, die Subnet mask und andere Parameter der IP-Kamera unter Verwendung der Software "Device Search" ändern.

Anfangs das Gerät auswählen, um die IP-Adresse zu ändern und anschließend die neue IP-Adresse, die Subnet mask, das Gateway und Username/Password eingeben. Geben Sie das Passwort des Geräts ein und betätigen Sie dann **"Modify"**, um die IP-Adresse des Geräts zu ändern.

IP	GateWay	Net Mask	Web Port	Media Port	Modify
UserName: admin	Password				

Version: V1.0.0.6

***WICHTIGER HINWEIS: Standardeinstellungen IP-Kamera**

Standard Statische IP-Adresse: 192.168.1.168


Nutzername (UserName): admin

Passwort (Password): admin


Media Port: 9988

3. Um sich mit dem Internet Explorer und der IP-Kamera zu verbinden muss vor Nutzung des Zugangs relevante Komponenten installiert werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:


- Beim ersten Zugriff auf die IP-Kamera erscheint die Abfrage zum Installieren eines Plugins. Im Webfenster öffnet sich die Seite für den "Download" und das "Ausführen" des Web Plugins. Bitte den "Download" bestätigen.




- Warten auf den Download des Web Plugins, nach Download die Installation bestätigen.
- Auswahl "Install" und warten bis die Installation abgeschlossen ist.



4. Nach abgeschlossener Installation den Internet Explorer schließen und den Internet Explorer erneut öffnen. Die IP-Adresse der Kamera in die Adressleiste des Internet Explorers eingeben, es erscheint nun wie unten abgebildet die Anmeldemaske der IP-Kamera. Eingabe des Nutzernamens (Username Standard: admin), des Passwortes (Password Standard: admin) und Auswahl der Sprache.



5. Nun "Login" auswählen, um in die LIVE-Ansicht zu gelangen.



6. Die Tasten oben links betätigen, um den Videofluss auszuwählen (Mainstream, Substream oder Mobile Stream).

Organizzazione commerciale



Per informazioni sull'acquisto o sulla disponibilità dei prodotti, è possibile puntare il proprio smartphone sul seguente QR code o visitare

www.urmet.com >> Contatti >> Rete Commerciale Italia

Sales Network



For assistance and information about Urmet products and systems you can scan this QR code with your smartphone or visit

www.urmet.com >> Contacts >> Export Sales Network

Urmec S.pA. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

Realizzata nel mese di aprile 2017.

www.urmet.com | info@urmet.com

Tutti i prodotti Urmec sono marcati C E

Prodotto in Cina su specifica Urmec.

Urmec S.pA. reserves the right to make changes to its products at any time, without prior notice.

Released in April 2017.

www.urmet.com | info@urmet.com

All Urmec products bear the mark C E

Made in China to Urmec specifications.

**Customer Care**

Italia: 011 23 39 810

Export Dept.: +39 011 24 00 250/256

urmet**URMET S.p.A.**

Via Bologna, 188/C | 10154 Torino (ITALY)

www.urmet.com | info@urmet.com

URMET IS IN YOUR LIFE